

# Setting Default Units per Workspace

---



iOS



Diese Funktion ist auch für die Browser-, iOS- und Android-Version von Onshape verfügbar.

Onshape verwendet als Maßeinheiten standardmäßig Zoll/Grad für alle Dokumente und Arbeitsbereiche. Dies umfasst alle Bemaßungen in Part Studios und Baugruppen, alle Werte, die in Skizzenbemaßungen und Zeichnungen angezeigt werden, sowie die Standardeingabeeinheiten für alle Features. (Diese Standardeinheiten beeinflussen keine von Ihnen importierten externen Dateien.)

Sie können eine andere Maßeinheit in einem numerischen Feld angeben. Der Wert wird automatisch in die Standardeinheit umgerechnet. Beispiel: Wenn die Standardeinheit Zoll ist, können Sie trotzdem eine andere Einheit (beispielsweise „10 mm“) in einem numerischen Feld eingeben, und es wird in den entsprechenden Zoll-Wert umgewandelt.

Standardeinheiten können für einzelne Arbeitsbereiche über das Dokumentmenü, aber auch für alle von Ihnen erstellten Dokumente über Ihre Kontovoreinstellungen festgelegt werden. Dieses Thema behandelt die Einstellung der Standardeinheiten *für einzelne Arbeitsbereiche*.

Informationen zum Festlegen Ihrer Kontovoreinstellungen (und der Standardeinheiten) finden Sie unter [Ihr Onshape-Konto verwalten](#).

## **Standardeinheiten für einen bestimmten Arbeitsbereich festlegen: Desktop**

## **Standardeinheiten für einen bestimmten Arbeitsbereich festlegen: iOS**

## **Standardeinheiten für einen bestimmten Arbeitsbereich festlegen: Android**